

4

1

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр: ✉ remont@klavtorg.ru, 🌐 www.klavtorg.ru/support

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.



БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ



БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ

Краткое руководство пользователя

www.gembird.ru

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Проверьте изделие на наличие дефектов. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к компании-продавцу.
2. Установите батарейки в клавиатуру и мышь, соблюдая полярность.
3. Извлеките USB-приемник из корпуса мыши и установите в USB-порт компьютера. Дождитесь, когда операционная система определит устройство и установит необходимый драйвер. После окончания установки клавиатура готова к работе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.



БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Подключение: нажмите и удерживайте клавиши Esc + Q на клавиатуре. Затем, удерживая клавиши, вставьте USB-приемник в USB порт компьютера.

Если клавиатура не работает:

- подключите устройство к другому USB-порту.
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
- подключите устройство к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиши	Назначение
Fn + F1	Медиаплеер
Fn + F2	Уменьшить громкость
Fn + F3	Увеличить громкость
Fn + F4	Отключить звук
Fn + F5	Предыдущий трек
Fn + F6	Следующий трек
Fn + F7	Воспроизведение/Пауза
Fn + F8	Стоп
Fn + F9	Домашняя страница браузера
Fn + F10	Почта
Fn + F11	Мой компьютер
Fn + F12	Избранное



БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ

2

3