



**gembird**<sup>®</sup>

www.gembird.ru

# СКЛАДНАЯ BLUETOOTH КЛАВИАТУРА KBW-6N

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Беспроводная складная клавиатура Gembird KBW-6N
2. Кабель USB Type-C 0,5 м
3. Руководство пользователя

Перед первым включением необходимо полностью зарядить батарею устройства. Для этого подключите кабель из комплекта клавиатуры к компьютеру или USB- адаптеру питания и дождитесь пока индикатор батареи погаснет.

## ИНДИКАЦИЯ

 – когда индикатор батареи начинает мигать – батарея разряжена. После полной зарядки батареи индикатор автоматически гаснет.

**BT** – отображает состояние Bluetooth-подключения при сопряжении устройства или включение/выключение режима CapsLock при работе.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите Bluetooth на устройстве, к которому подключается клавиатура.
2. Включите клавиатуру, сместив переключатель OFF/ON в положение «ON». После включения загорится и погаснет индикатор «BT».
3. Переведите клавиатуру в режим подключения/сопряжения (Pairing), нажав комбинацию **Fn + C**. В данном режиме индикатор «BT» будет мигать;
4. Найдите в настройках Bluetooth в списке доступных устройств клавиатуру «KBW-6N» и выберите её для подключения. Дождитесь, пока напротив «KBW-6N» появится надпись: «Подключено». После подключения индикатор «BT» погаснет и клавиатура готова к работе.

Клавиатура может быть одновременно подключена к трем разным устройствам, что позволяет быстро переключаться к каждому из них.

Для это выберите один из трех каналов, нажав комбинацию:

**Fn + Q** - канал BT1

**Fn + W** - канал BT2

**Fn + E** - канал BT3

После нажатия загорится и погаснет индикатор «BT». Далее подключитесь к нужному устройству, следуя пунктам 3 и 4.

Для переключения между подключенными устройствами необходимо нажать комбинацию для выбора канала BT1/ BT2/ BT3. После нажатия загорится и погаснет индикатор «BT».

Клавиатура переключена к другому устройству.

### СМЕНА ЯЗЫКА

1. На устройствах с ОС ANDROID комбинация клавиш Ctrl + Space или Shift + Space.
2. На устройствах с ОС IOS и MAC комбинация клавиш Ctrl + Space.
3. На устройствах с ОС WINDOWS комбинация клавиш Alt + Shift.

### ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Верхний ряд клавиш имеет дополнительные функции, обозначенные синими символами, которые активируются при нажатии с клавишей Fn.

Клавиатура может переключаться для работы с разными операционными системами, что позволяет менять назначение функциональных клавиш:

1. **Fn + A** - работа с устройствами на ОС ANDROID - верхний ряд работает как мультимедийные клавиши при нажатии с клавишей Fn.
2. **Fn + S** - работа с устройствами на ОС WINDOWS - верхний ряд работает как функциональные клавиши: Esc, F1, F2...F12 при нажатии с клавишей Fn.
3. **Fn + D** - работа с устройствами на ОС IOS - верхний ряд работает как мультимедийные клавиши при нажатии с клавишей Fn.

## НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КЛАВИШ

Esc/ 	Переход на домашнюю страницу
F1 / 	Поиск
F2 / 	Выбрать все
F3 / 	Копировать
F4 / 	Вставить
F5 / 	Вырезать
F6 / 	Предыдущий трек
F7 / 	Воспроизв./Пауза
F8 / 	Следующий трек
F9 / 	Громкость -
F10/ 	Громкость +

## СПЯЩИЙ РЕЖИМ

В случае бездействия более десяти минут клавиатура переходит в спящий режим, который отключается нажатием на любую клавишу. При нажатии на клавишу Caps Lock загорается зелёный индикатор. При повторном нажатии индикатор гаснет.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр:  
г. Москва, Каширский проезд, дом 17, корп. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42,  
время работы: по будням с 9:00 до 18:00.  
E-mail: [remont@klavtorg.ru](mailto:remont@klavtorg.ru).

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.

