



gembird®

www.gembird.ru


Беспроводная клавиатура Gembird

KBW-2


Краткое руководство пользователя

Подключение устройства


1. Включите клавиатуру.



2. Подключитесь к каналу, зажав клавиши «FN» и «BT». Например, нажмите одновременно клавиши «FN» и «BT1».




3. Зажмите и удерживайте 3 секунды клавишу «BT1» до тех пор, пока «LED1» индикатор не замигает синим.



4. Зайдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве и найдите клавиатуру «Gembird KBW-2».
5. Выберите устройство «Gembird KBW-2» и дождитесь пока индикатор «LED1» перестанет мигать.
6. Ваши устройства сопряжены.

Как переключить Bluetooth-каналы (на примере «BT2»)

1. Зажмите клавиши «FN» и «BT2», чтобы переключиться на Bluetooth-канал 2, «LED2».
2. Зажмите и удерживайте 3 секунды клавишу «BT2» до тех пор, пока «LED2» индикатор не замигает синим.
3. Зайдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве и найдите клавиатуру «Gembird KBW-2».
4. Выберите устройство «Gembird KBW-2» и дождитесь пока индикатор «LED2» перестанет мигать.
5. Ваши устройства сопряжены.
6. Те же самые действия аналогично работают и по отношению к каналам «BT3» и «BT4».



Как переключаться между Bluetooth-каналами

После того как Вы подключили несколько устройств к клавиатуре, Вы можете переключаться между ними, зажимая клавиши «FN» и «BT».

Если Вы выключите и включите клавиатуру, она подключается к последнему сопряжённому устройству.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя. Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев. Товар не является объектом обязательной сертификации в Системе Сертификации ГОСТ Р.

Срок службы: 3 года.

По претензиям обращаться: Москва, Каширский проезд, 17, корп .9, тел +7 (916) 373-12-42



Наименование изделия, модель	
Серийный номер	
Гарантийный срок	12 месяцев со дня продажи
Дата продажи	20 года
Продавец	

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду товара претензий нет

Подпись продавца: _____ Подпись покупателя

М.П.

Условия гарантии:

1. Гарантия действительна при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
2. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.
3. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт). В случае невозможности ремонта сервисный центр обязан произвести замену изделия на новое (аналогичное).

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

1. Нарушение условий эксплуатации и хранения.
2. Механические повреждения (падение, удар, нарушение сохранности крепежных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешней поверхности товара)
3. Попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
4. Ремонт изделия неуполномоченными лицами.
5. Неправильно заполненный гарантийный талон.
6. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

По любым вопросам, связанным с сервисным обслуживанием, можно обращаться в службу технической поддержки: Москва, Каширский проезд, 17, корп .9. Тел, +7 (916) 373-12-42, время работы - с 10:00 до 19:00.