



gembird®

www.gembird.ru

Беспроводной

комплект

Клавиатура+мышь

KBS-8100


Беспроводная клавиатура Gembird KBS-8100

Краткое руководство пользователя Подключение устройства


1. Убедитесь, что Bluetooth-приёмник на вашем компьютере активен.

Подключение клавиатуры из набора

2. Включите клавиатуру.



3. Подключитесь к каналу, зажав любую из клавиш «BT» на 3 секунды, до тех пор пока «LED» индикатор не замигает синим.



4. Зайдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите клавиатуру «Bluetooth 3.0 Keyboard», дождитесь пока индикатор «LED» перестанет мигать.
5. Клавиатура с вашим устройством сопряжена.

Беспроводная мышь Gembird

KBS-8100


Краткое руководство пользователя Подключение устройства

Подключение мыши из набора

6. В выключенном режиме зажмите кнопку регулировки DPI.
7. Не отпуская эту кнопку, включите питание мыши на нижней панели, подождите 5-10 секунд и отпустите кнопку переключения DPI.
8. Выберите устройство «KBS-8100 MOUSE».
9. Мышь с вашим устройством сопряжена.

Как переключить Bluetooth-каналы

Для переключения каналов кратковременно нажимайте клавиши «BT1», «BT2», «BT3», «BT4».



Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя. Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев. Товар не является объектом обязательной сертификации в Системе Сертификации ГОСТ Р.

Срок службы: 3 года.

По претензиям обращаться: Москва, Каширский проезд, 17, корп .9, тел +7 (916) 373 42-42



Наименование изделия, модель	
Серийный номер	
Гарантийный срок	12 месяцев со дня продажи
Дата продажи	20 года
Продавец	

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду товара претензий нет

Подпись продавца: _____ Подпись покупателя

М.П.

Условия гарантии

1. Гарантия действительна при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
2. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.
3. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт). В случае невозможности ремонта сервисный центр обязан произвести замену изделия на новое (аналогичное).

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

1. Нарушение условий эксплуатации и хранения.
2. Механические повреждения (падение, удар, нарушение сохранности крепежных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешней поверхности товара)
3. Попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
4. Ремонт изделия неуполномоченными лицами.
5. Неправильно заполненный гарантийный талон.
6. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

По любым вопросам, связанным с сервисным обслуживанием, можно обращаться в службу технической поддержки: Москва, Каширский проезд, 17, корп .9. Тел, +7 (916) 373-12-42, время работы - с 10:00 до 19:00.