



ПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА

Краткое руководство пользователя

www.gembird.ru

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Проверьте изделие на наличие дефектов.
При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к компании-продавцу.
2. Подключите кабель к USB-порту персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь, когда операционная система определит устройство и установит необходимый драйвер.
После окончания установки клавиатура готова к работе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если клавиатура не работает:

- подключите устройство к другому USB-порту.
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
- подключите устройство к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиши	Назначение
Fn + F1	Медиаплеер
Fn + F2	Громкость -
Fn + F3	Громкость +
Fn + F4	Отключить звук
Fn + F5	Стоп
Fn + F6	Предыдущий трек
Fn + F7	Воспроизвести / пауза
Fn + F8	Следующий трек
Fn + F9	Почта
Fn + F10	Домашняя страница браузера
Fn + F11	Блокировка всех клавиш
Fn + F12	Калькулятор



EAC

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр: ✉ remont@klavtorg.ru, 🌐 www.klavtorg.ru/support

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.