



**gembird**<sup>®</sup>

[www.gembird.ru](http://www.gembird.ru)

DVD-USB-03C

**Внешний CD/DVD-привод**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


Внешний дисковод для персонального компьютера или ноутбука DVD-USB-03 подключается по интерфейсу USB 3.0. Для внешнего дисковода подходят диски диаметром 80 и 120 мм.

### Меры предосторожности

- Встроенный в устройство лазер чрезвычайно опасен для глаз. Никогда не смотрите на лазерный луч.
- Не помещайте устройство рядом с объектами с мощным магнитным излучением.
- Размещайте устройство только на ровных, стабильных поверхностях.
- Оберегайте устройство от воздействия огня, влаги и воды, пыли, грязи и т.д.

### Подготовка к работе

1. Включите компьютер или ноутбук.
2. Подключите USB кабель к вашему компьютеру или ноутбуку.
3. Система начнет автоматическую установку необходимого драйвера.



4. Ваш внешний привод готов к работе.



## **Возможные проблемы и их решение**

1. Если используете персональный компьютер, то подключайте DVD-USB-03 к разъему USB расположенному на материнской плате (рис. 1), а не на передней панели корпуса (рис. 2).



(рис. 1)



(рис. 2)

2. Если используете ноутбук, то подключайте DVD-USB-03 напрямую к USB порту (рис. 3). Не используйте хаб (рис. 4)



(рис. 3)



(рис. 4)

**Гарантийное обслуживание** представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый (аналогичный).

**Гарантийный ремонт** не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в **сервисный центр**: г. Москва, Каширский проезд, дом 17, стр. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы: по будням с 9:00 до 18:00. E-mail: [remont@klavtorg.ru](mailto:remont@klavtorg.ru).

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев. Товар не является объектом обязательно сертификации.

**Гарантийный срок:** 1 год.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя.