



gembird®

www.gembird.ru

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.0 SPK-600

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Подключите кабель питания устройства к порту USB на компьютере. После подключения устройство запустится автоматически и вы услышите «AUX mode» - это значит, устройство перешло в проводной режим.
2. Для проводного соединения подключитесь к источнику звука с помощью штекера 3,5 мм.
3. Для подключения по каналу Bluetooth – нажмите на регулятор громкости (до щелчка). После нажатия вы услышите «Bluetooth mode» - это значит, устройство перешло в беспроводной режим.
4. В настройках Bluetooth вашего устройства найдите список устройств и подключитесь к «Gembird SPK-600». Устройство готово к работе.

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ



Смена режимов подсветки происходит при нажатии на сенсорную кнопку рядом с регулятором громкости.

- Для включения/отключения акустической системы нажмите на регулятор громкости (до щелчка) и удерживайте несколько секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр:
г. Москва, Каширский проезд, дом 17, стр. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42,
время работы: по будням с 9:00 до 18:00.

E-mail: remont@klavtorg.ru.

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.

